

## **(I15) MYCIE POSADZEK – PŁYN DO GRUNTOWNEGO MYCIA** uniwersalny płyn do mycia posadzek wodoodpornych – koncentrat.

Preparat **(I15) MYCIE POSADZEK - PŁYN DO GRUNTOWNEGO MYCIA** jest skoncentrowanym, uniwersalnym produktem przeznaczonym do gruntownego doczyszczania posadzek i usuwania uporczywych zabrudzeń. Odpowiedni do maszyn szorująco-zbierających i mycia manualnego. Jego unikatowa formuła gwarantuje:

- ✓ Niskopienny, właściwy do mycia manualnego jak również do maszyn szorująco-zbierających.
- ✓ Bardzo wysoką skuteczność mycia w szerokim zakresie temperatur, bez względu na twardość wody.
- ✓ Skoncentrowany, zapewnia wysoką wydajność
- ✓ Uniwersalna formuła gwarantuje skuteczność na różnych rodzajach posadzek
- ✓ Nie pozostawia po myciu nieprzyjemnego chemicznego zapachu
- ✓ Do użytku komercyjnego i dla odbiorców prywatnych

### **PRZYGOTOWANIE ROZTWORU**

- Mycie manualne: 40-100ml koncentratu na 1000ml roztworu (4%-10%)

- Mycie maszynowe: 20-100ml koncentratu na 1000ml roztworu (2%-10%)

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Przy pomocy pompy dozującej napełnić zbiornik maszyny szorującej, lub wiadro w przypadku mycia manualnego. W przypadku braku pompy dozującej odmierzyć odpowiednią ilość koncentratu do należytą wcześniej do urządzenia/wiadra wody. W przypadku maszyn szorujących zalecana prędkość przejazdu podczas mycia to 2 - 3km/h.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Alkaliczność koncentratu wynosi pH12,5. Praca z koncentratem wymaga odzieży ochronnej, w szczególności rękawic chemicznie odpornych i okularów chroniących przed rozbryzgiem.

### **OSTRZEŻENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:**

- ✓ H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- ✓ P102 Chronić przed dziećmi.
- ✓ P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.
- ✓ P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
- ✓ P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.
- ✓ P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
- ✓ P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- ✓ P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- ✓ P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie obchodzenia się z preparatem znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, a postępowanie w razie wypadku definiuje kod UFI znajdujący się na kontr-etykiecie produktu.

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA:**

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. Unikać przemarzania preparatu.

**PRODUKT DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH:** 1 litr, 5 litrów, 25 litrów, 220 litrów

